


# SIDOUN SiGePlan XP Update Installationsanleitung




Einfach. Sicherer. Bauen.

1. Sichern Sie Ihre Datendatei [Standardpfad: C:\Programme\SiGePlan\SiGeAut.mdb].  
HINWEIS: Wo Ihre persönliche Datendatei gespeichert ist, sehen Sie, indem Sie SIDOUN SiGePlan starten und den Menüpunkt [Projekt] [Einstellungen] klicken.
2. Beenden Sie das SIDOUN SiGePlan Programm.
3. Legen Sie die SiGePlanXP CD ein und klicken im Installationsmenü auf die Verknüpfung **„Installation SIDOUN SiGePlan XP 4.2“**.
4. Anschließend erscheint ein Fenster „Dateidownload“, Sie klicken auf **<Ausführen>** bzw. **<Öffnen>**.



5. Danach wird die eigentliche Installationsroutine gestartet.
6. Kontrollieren Sie das vorgeschlagene Laufwerk/Ordner Ihrer SiGePlan-Installation bzw. ändern Sie diese bei Bedarf [Standardpfad: C:\Programme\SiGePlanXP].  
**ACHTUNG!!!** Die neue Version **MUSS** in einen neuen Ordner installiert werden und darf nicht in den vorhandenen Standardpfad der alten Version (C:\Programme\SiGePlan) gespielt werden.
7. Übernahme Ihrer bisherigen Daten in die neue Version
  - a. Starten Sie die neue Version SIDOUN SiGePlan XP
  - b. Klicken Sie den Menüpunkt [Projekt] [Projekt importieren ...]
  - c. Wählen Sie über „Pfad der Datenbank“ die Datenbank SiGeAut.mdb ihrer **alten** Version (Standardpfad: C:\Programme\SiGePlan\SiGeAut.mdb) aus.
  - d. Danach können Sie durch Markieren der Zeilen [Mehrfachclick mit <STRG-Klick>] bestimmen, welche Projekte in die neue Version übernommen werden sollen.
  - e. Klicken Sie auf <Importieren...> und die Daten werden übernommen.



Bei Rückfragen kontaktieren Sie die SIDOUN Helpline unter +43 (0)662-452277 oder [helpline@sidoun.at](mailto:helpline@sidoun.at)

Viel Erfolg und Spaß mit SIDOUN SiGePlan wünscht Ihnen das SIDOUN-Team!

